

### A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése

A digitális képstabilizátor bekapcsolásával a kamera remegése jelentősen csökkenthető a rögzítés során.



- A beállítás a képstabilizátor kapcsolók minden egyes érintésére megváltozik.

| Kijelzés                                                                                                    | Beállítás                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>(Képstabilizátor 1)</b> | Csökkenti a kamera remegését szokásos felvételi körülmények mellett.                                                                    |
|  <b>(Képstabilizátor 2)</b> | Jobban csökkenti a kamera remegését, ha a fényes jeleneteket széles látószöggel készíti.<br>* Csak a széles látószögű állásban (kb. 5x) |
|  <b>(KI)</b>                | Kikapcsolja a képstabilizátort.                                                                                                         |

#### MEGJEGYZÉS:

- Javasoljuk, hogy kapcsolja ki a módot, ha állványt használ, ill. a szinte alig mozgó motívumoknál.
- Ha a kamera túl erősen mozog, akkor a képet nem lehet teljesen stabilizálni.
- A beállítás csak a videorögzítésnél hatásos.