
**ELLENŐRIZZE AZ OBJEKTÍV VÉDŐKUPAKJÁT (GZ-HM310/
GZ-HM300)**

A bekapcsolás után 5 másodperccel jelenik meg, ha a lencsekupakot fenn felejtette, ill. ha túl sötét van.