
LEJÁTSZÁS SIKERTELEN

Távolítsa el, majd tegye be újra az SD kártyát.

Távolítsa el az SD kártya csatlakozóról a szennyeződések.

Helyezze be az SD még a bekapcsolás előtt.

Védje a készüléket az erős ütésektől és vibrációtól.