
ضبط لغو شد

”رسانه ضبط برای ویدیو“ را روی “SD” تنظیم کرده و سپس روی یک کارت SD ضبط کنید.
دستگاه را خاموش کرده و مجدداً روشن کنید.
از دستگاه در برابر لرزش ها و ضربات محافظت کنید.