

حذف فایل‌های ناخواسته

در صورت کاهش فضای خالی رسانه ضبط، فیلم‌ها و تصاویر ثابت ناخواسته را حذف کنید. ظرفیت رسانه ضبط را می‌توان پس از حذف به حالت اولیه بازگرداند.

نکته:

- فایل‌های حذف شده قابل بازگشت نیستند.
- اگر فایل‌های یک فهرست پخش حذف شوند، این فهرست پخش تغییر می‌کند.
- فایل‌های حفاظت شده، قابل حذف نیستند.
- قبل از حذف فایل، حفاظت را بردارید.
- از همه فایل‌های مورد نیاز خود روی کامپیوترتان نسخه پشتیبان تهیه کنید.

احتیاط:

- در حین دسترسی به فایل‌ها، رسانه ضبط کننده را بر نداشته و یا دستگاه را خاموش نکنید.
- از آداپتور برق متناوب فراهم شده استفاده کنید.
- در صورت مخدوش شدن داده‌های روی رسانه ضبط کننده، آن را مجدداً از نو فرمت کنید.