

منوی تنظیمات رسانه

شما می توانید تنظیمات مختلفی را برای رسانه ضبط انجام دهید.

تنظیم	جزئیات
رسانه ضبط برای ویدیو	رسانه ضبط/پخش را برای فیلمها تعیین می کند.
انتخاب محل فیلم	رسانه ضبط/پخش را برای شکاف SD فیلمها تعیین می کند.
رسانه ضبط برای تصویر	رسانه ضبط/پخش را برای تصاویر ثابت تعیین می کند.
انتخاب محل تصویر	رسانه ضبط/پخش را برای شکاف SD تصاویر ثابت تعیین می کند.
حافظه داخلی فرمت شود	تمام فایل های حافظه داخلی را حذف می کند.
کارت SD فرمت شود	تمام فایل های روی کارت SD را حذف می کند.
حافظه داخلی پاک شود	این فرآیند را در هنگام دور انداختن دستگاه یا واگذاری آن به شخص دیگر انجام دهید.