

هنگام اتصال به کابل HDMI mini، صدا یا تصویر به درستی روی تلویزیون پخش نمی شود.

صدا یا تصویر ممکن است بسته به تلویزیون متصل شده به درستی روی تلویزیون پخش نشود. در چنین شرایطی، عملیات زیر را انجام دهید. (1) کابل HDMI mini را جدا کرده و مجدداً وصل کنید. (2) دستگاه را مجدداً خاموش کرده و روشن کنید.