

رنگ غیر طبیعی است. (رنگ آبی زیاد، رنگ قرمز زیاد و غیره)

“توازن سفیدی” را در منوی تنظیمات دستی روی “تنظیم دستی” تنظیم کنید. از “دقیق”/“ابری”
/“هالوژن” با توجه به منبع نور انتخاب کنید. “MWB” را انتخاب و به تناسب تنظیم کنید.
اگر فیلم موردنظر با “x.v.Color” تنظیم شده روی “روشن” ضبط شده است، تنظیمات x.v.Color
تلویزیون را روی روشن (فعال) تنظیم کنید.
“جلوه” را روی “خاموش” تنظیم کنید.