

**1** لنز

- لنز و پوشش لنز را لمس نکنید.
- هنگام ضبط فیلم، انگشتان خود را جلوی لنز قرار ندهید.

2 نور (GZ-HM350/GZ-HM330)

- هنگام تصویربرداری در مکانهای تاریک، از نور استفاده کنید.

3 حسگر راه دور (GZ-HM330)

- هنگام استفاده از دستگاه کنترل از راه دور، انگشتان خود را جلوی حسگر قرار ندهید.

4 میکروفن استریو

- هنگام ضبط فیلم، انگشتان خود را جلوی میکروفون قرار ندهید.

5 حسگر دوربین

- هنگام ضبط فیلم، انگشتان خود را جلوی حسگر قرار ندهید.

6 لامپ POWER/CHARGE

- در صورت روشن شدن: "روشن" کردن
- چشمک می زند: در حال شارژ کردن است
- خاموش می شود: شارژ تمام شده است

7 لامپ ACCESS

- در صورت روشن بودن یا چشمک زدن لامپ، ضبط یا پخش در حال انجام است.
- بسته باتری، آداپتور برق متناوب یا کارت SD را خارج نکنید.