

**1 بلندگو**

- در هنگام پخش، صدا را خارج می کند.

2 دکمه (پخش)

- بین حالت های ضبط و پخش جابجا می شود.

3 دکمه (فیلم/تصویر ثابت)

- بین فیلم و تصویر ثابت جابجا می شود.

4 دکمه *UPLOAD/EXPORT* (بارگذاری/صدور به iTunes)

- ضبط: فیلم ها را با فرمت YouTube™ یا iTunes* ضبط می کند.
- پخش: فرمت فیلم ها را به YouTube™ یا iTunes* تبدیل می کند.
(* فقط GZ-HM350/GZ-HM330)

5 دکمه (روشن/خاموش/اطلاعات)

- ضبط: مدت زمان باقیمانده (فقط برای فیلم) و میزان شارژ باتری را نشان می دهد.
- پخش: اطلاعات مربوط به فایل نظیر تاریخ ضبط را نشان می دهد.
- در حالی که صفحه نمایش LCD باز است، این دکمه را فشار دهید و رها کنید تا روشن/خاموش شود.

6 ترمینال AV

- به تلویزیون متصل می کند.

7 پایانه کامپوننت

- به تلویزیون متصل می کند.

8 پایانه HDMI

- به یک تلویزیون HDMI وصل می شود.