

عدم خاموش شدن در هنگام استفاده از بسته باتری.

بسته باتری را دوباره شارژ کنید.

اگر ترمیال دستگاه با بسته باتری کثیف باشد، آن را با پارچه پنبه ای یا مورد مشایه تمیز کنید.

اگر از بسته های باتری دیگری بجز JVC JL استفاده می کنید، ایمنی و عملکرد دستگاه تضمین نمی شود. حتماً از بسته باتری JVC JL استفاده کنید.