
شبی ضبط شده خیلی روشن است.

در صورتی که عملکرد خنثی کردن نور پس زمینه در حال استفاده است، آن را روی خاموش قرار دهید.

از "نور افکن" در "انتخاب صحنه" منوی تنظیمات دستی استفاده کنید.
"نور را تنظیم کنید" را در منوی تنظیمات دستی به طرف "-" تنظیم کنید.