
دیسک را وارد کنید/دیسک را عوض کنید

سینی BD/DVD writer را باز کنید، BD/DVD را بررسی و تنظیم کرده و سپس سینی را ببندید.
دیسک درون BD/DVD writer را تعویض کنید.