

---

#### مشکل در کارت حافظه

دستگاه را خاموش کرده و مجدداً روشن کنید.  
پس از جدا کردن آداپتور برق متناوب و بسته باتری، کارت SD را خارج کرده و دوباره وارد کنید.  
آلودگی روی ترمینالهای کارت SD را پاک کنید.  
اگر اقدامات بالا مشکل را حل نکرد، از فایل‌های خود نسخه پشتیبان تهیه کرده و "کارت SD فرمت شود" را از منوی تنظیمات رسانه اجرا کنید. (تمام داده ها حذف خواهند شد.)