

ضبط نشد

کارت SD را برداشته و مجدداً وارد کنید.
آلودگی روی ترمینالهای کارت SD را پاک کنید.
کارت SD را قبل از روشن کردن دستگاه وارد کنید.
این دستگاه را در معرض ضربات/نوسانات شدید قرار ندهید.
دستگاه را خاموش کرده و مجدداً روشن کنید.