

OYNATMA BAŞARISIZ

- SD kartını çıkarıp yeniden takın.
- SD kartı bağlantı uçlarından kiri çıkarın.
- Güç kaynağını açmadan önce SD kartını takın.
- Bu birimi, güçlü darbe/titreşimlere maruz bırakmayın.