
Uzaktan kumanda çalışmıyor.

Pili değiştirin.

Temel ayarlar menüsü içindeki “UZAKTAN KUMANDA,”nı “AÇIK,” konumuna ayarlayın.

Uzaktan kumanda, açık yerlerde ya da güçlü ışığa maruz kalan içerde çalışmayabilir.