

KAYIT İPTAL EDİLDİ

"VİDEO İÇİN KYT.ORT."nı "SD,"ye ayarlayın, daha sonra bir SD karta kaydedin.
Birimi kapatıp yeniden açın.
Birimi titreşim ve darbeden koruyun.