

Kamera Titremesinin Düşürülmesi

Dijital görüntü sabitleyicisi/dengeleyicisi açık iken, kayıt sırasında kamera titremesi etkili şekilde düşürülebilir.



- Görüntü sabitleyicisinin ayarı, her üzerine dokunuşta değişir.

Gösterim	Ayar
 (Görüntü sabitleyicisi 1)	Normal çekim koşullarında kamera titremesini azaltır.
 (Görüntü sabitleyicisi 2)	Geniş açı ucunda parlak sahnelerin çekimini yapıyorken kamera titremesini daha etkili biçimde azaltır. * Sadece geniş açı ucunda (yaklaşık 5 kez)
 (KAPALI)	Görüntü sabitleyicisini devre dışı bırakır.

NOT:

- Bir üçayaklı sehpa kullanıyorken ve az hareketli bir süreyi kaydediyorken bu modu kapatmanız tavsiye edilir.
- Eğer kamera titremesi aşırı ölçüde ise tam dengeye getirme olanaklı olmayabilir.
- Bu ayar sadece video kayıt için etkilidir.