

DISKİ TAK/DİSKİ DEĞİŞTİR

BD/DVD yazarın tepsisini açın, BD/DVDyi kontrol edip yeniden ayarlayın ve daha sonra tepsiyi kapatın.
BD/DVD yazar içindeki diski değiştirin.