

TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme

HDMI konektöründen, BİLEŞEN konektöründen yada AV konektöründen görüntülerin çıkışını alabilirsiniz. TV'nize en çok uyan konektörü seçin.

- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.

NOT:

- Tarih/Saat gösterimi ile yeniden oynatmak için, bağlantı ayarları menüsündeki "TV'DE GÖSTER,"i "AÇIK,"a ayarlayın. Yeniden oynatma menüsü içindeki "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i "TÜMÜNÜ GÖSTER," ya da "SADECE TARİHİ GÖSTER,"ye ayarlayın.
- TV ya da bağlantı yöntemi hakkında sorular için, TV üreticisi ile irtibata geçin.

TV üzerinde doğal olmayan görüntüler

Sorun	Eylem
Görüntüler TV üzerinde düzgünce görünmüyor.	• Kablonun bağlantısını kesip yeniden takın. • Bu birimi yeniden kapatıp açın. • Bileşen konektörü ile takılı iken, bağlantı menüsündeki "KOMPONENT ÇIKIŞI,"nın ayarının takılı TV'ye uygun olup olmadığını kontrol edin. (Varsayılan olarak "1080i,"na ayarlayın)
Görüntüler TV üzerinde dikey olarak yansıtılıyor.	• Bağlantı ayarları menüsündeki "VİDEO ÇIKIŞ,"'nı "4:3,"e ayarlayın.
Görüntüler TV üzerinde yatay olarak yansıtılıyor.	• TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.
Görüntülerin rengi tuhaf görünüyor.	• Eğer video "x.v.Color," ile kaydedilerse, "AÇIK," konumuna ayarlayın, TV'nin x.v.Renk ayarını açık konumuna ayarlayın. • TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.
HDMI-CEC işlevleri, düzgün şekilde çalışmıyor ve TV; bu birim ile birlikte çalışmıyor.	• TVler, HDMI-CEC uyumlu olsalar bile, farklı teknik özelliklere bağlı olarak çalışabilirler. Bu nedenle, bu birimin HDMI-CEC işlevlerinin, tüm TV'ler ile birlikte çalışması garanti edilemez. Bu gibi durumlarda, "HDMI KONTROL,"ü "KAPAT," konumuna ayarlayın.
Ekran üzerindeki dil değişti.	• Bir HDMI mini kablo kullanarak bu birimi farklı bir dil ayarı ile bir televizyona taktığınızda oluşabilir.