

KAYIT BAŞARISIZ

SD kartını çıkarıp yeniden takın.
SD kartı bağlantı uçlarından kiri çıkarın.
Güç kaynağını açmadan önce SD kartını takın.
Bu birimi, güçlü darbe/titreşimlere maruz bırakmayın.
Bu birimi kapatıp yeniden açın.