

슬라이더 사용하기

손가락 끝으로 슬라이더를 움직여 부드럽게 조작합니다.

슬라이더를 누르면 커서가 자동으로 움직입니다.

커서를 한 칸씩 이동시키는 미세 조작은 슬라이더에 손가락을 댄다 떴다 하면 됩니다.

- 사용자용 상세 취급설명서 애니메이션에 나와 있는 작동 주의사항을 참조하십시오.

메모 : _____

- 손톱을 대거나 장갑 낀 손가락을 대면 슬라이더와 버튼이 작동하지 않습니다.
- 화면상의 표시 내용은 손가락을 대도 작동하지 않습니다.