
슬라이더와 조작 버튼이 작동하지 않는다.

화면 주위의 슬라이더와 버튼에 손가락을 대십시오.

손톱을 대거나 장갑 낀 손가락을 대면 슬라이더와 버튼이 작동하지 않습니다.

화면상의 표시 내용은 손가락을 대도 작동하지 않습니다.