

**초점이 자동으로 조절되지 않는다.**

어두운 곳에서 녹화하거나 명암 대비가 없는 피사체를 녹화하는 경우에는 초점을 수동으로 조절합니다.  
렌즈 닦는 천으로 렌즈를 닦습니다.  
수동 녹화 메뉴에서 수동 초점을 취소합니다.  
초점 지원 기능을 사용하여 초점을 더욱 정밀하게 조절합니다.