

## 재생 메뉴(비디오)

특정 비디오를 삭제하거나 찾을 수 있습니다.

설정	내용
삭제	원하지 않는 비디오를 삭제합니다.
화상 타이틀	목록에서 녹화 날짜와 타이틀 화면을 선택하여 간단히 재생목록을 작성합니다.
검색	그룹이나 녹화 날짜, 이벤트에 따라 비디오의 색인 화면을 개선합니다.
플레이리스트 재생	사용자가 만든 재생목록을 재생합니다.
플레이리스트 편집	재생목록을 작성하거나 편집합니다.
기타 파일 재생	결함 관리 정보가 있는 비디오를 재생합니다.
편집	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 복사 파일을 다른 미디어로 복사합니다.</li> <li>● 이동 파일을 다른 미디어로 이동합니다.</li> <li>● 보호/취소 파일이 실수로 삭제되지 않게 보호합니다.</li> <li>● 분할 선택한 비디오를 두 개로 분할합니다.</li> <li>● 트리밍 비디오에서 필요한 부분을 선택하여 새 비디오 파일로 저장합니다.</li> <li>● 이벤트 등록 전환 등록된 이벤트를 변경합니다.</li> </ul>
무이음새 녹화컨트롤	별개의 두 미디어에 비디오 녹화 메뉴의 “이음새 없는 녹화” 를 활성화하여 녹화한 비디오들은 하나의 비디오로 합칠 수 있습니다.
와이프/페이드	녹화된 비디오의 처음과 끝에 효과를 추가합니다.
화면상 표시	재생 시 아이콘 같은 화면 표시가 나타나게 할 것인지 설정합니다.