

Aucun enregistrement ne peut être effectué.

[Vérifiez le commutateur](#)

[Définissez le mode d'enregistrement avec la touche](#)