
ERREUR CARTE MEMOIRE !

Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.

Retirez la carte SD puis réinsérez-la après avoir détaché l'adaptateur secteur et la batterie.

Nettoyez les bornes de la carte SD.

[Si malgré cela vous ne parvenez pas à résoudre le problème, sauvegardez vos fichiers et exécutez](#)