

Les photos ne s'affichent pas correctement sur le téléviseur.

[Débranchez le câble puis raccordez-le.](#)

Éteignez puis rallumez l'appareil.

[Lorsque vous êtes connecté par le connecteur de composant, vérifiez si le réglage de](#)