
La mise au point ne s'effectue pas automatiquement.

[Lors d'un enregistrement dans un endroit sombre, ou d'un sujet qui n'offre pas de contraste entre l'ombre et la lumière, ajustez manuellement la mise au point.](#)

Essuyez l'objectif avec un tissu de nettoyage.

[Annulez la mise au point manuelle à partir du menu d'enregistrement manuel.](#)