
Le menu SAUVEGARDE ne s'efface pas.

Lorsque le câble USB est raccordé, le menu SAUVEGARDE est affiché.