
La télécommande ne fonctionne pas.

[Remplacer la batterie.](#)

[Réglez](#)

La télécommande peut ne pas fonctionner à l'extérieur ou dans des endroits exposés à une forte lumière.