
Le sujet enregistré est trop sombre.

Utilisez la compensation de contre-jour lorsque le fond est lumineux et que le sujet est sombre.

Utilisez "TORCHE" ou "FLASH" dans le menu.

Utilisez "NUIT" dans SELECTION DE SCENES.

Utilisez "LUMINOSITE" dans le menu.

Réglez "AJUSTER LUMINOSITE" dans le menu d'installation manuelle sur le côté "+".