
La télécommande ne fonctionne pas.

Remplacer la batterie.

Réglez "TELECOMMANDE" dans le menu de réglages de base sur "MARCHE".

La télécommande peut ne pas fonctionner à l'extérieur ou dans des endroits exposés à une forte lumière.