

Menu d'enregistrement (vidéo)

Vous pouvez régler divers paramètres, tels que la luminosité et la balance des blancs en fonction du sujet ou de la finalité. La qualité de l'image et l'intensité peuvent également être modifiées.

Réglage	Détails
REGLAGE MANUEL	Les réglages d'enregistrement peuvent être ajustés manuellement. • Ces derniers s'affichent uniquement lors d'un enregistrement en mode manuel.
PRIOR. VISAGE AE/AF	Détecte les visages et règle la luminosité et la mise au point automatiquement.
TORCHE	Allumer/éteindre la lumière.
ENREG. EVENEMENT	Répertorie vos vidéos selon les événements (tels que "Voyages", "Sport") en enregistrant le fichier avant tout enregistrement.
QUALITE VIDEO	Règle la qualité vidéo.
ZOOM	Règle le rapport de zoom maximal.
LUMINOSITE	Éclaire automatiquement le sujet lors d'enregistrement dans des endroits sombres.
ENREG. HAUTE VITESSE	Effectue un enregistrement à une vitesse accélérée ou au ralenti pour accentuer les mouvements.
ENREG. ACCELERE	Permet de capturer les changements de scènes lentement se déroulant sur une longue période d'être montrés à l'intérieur d'un laps de temps court en prenant des clichés à certains intervalles.
ENREG. AUTO	Permet le démarrage ou l'arrêt automatique de l'appareil en détectant les changements de luminosité à l'intérieur d'un cadre rouge apparaissant sur l'écran LCD.
ENREG. EN CONT	Bascule automatiquement vers un autre support et continue l'enregistrement lorsqu'il n'y a plus d'espace libre sur le support en cours. Par exemple, lorsque l'espace restant sur la carte SD expire pendant l'enregistrement, celui-ci continue sans s'arrêter, sur la mémoire intégrée.
MODE D'OBTURATION	Les réglages concernant la prise de vue continue peuvent être ajustés.
x.v.Color	Enregistre avec "x.v.Color".
FILTRE VENT	Réduit le bruit provoqué par le vent.