
ERREUR DANS LA MEMOIRE INTERNE!

Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.

Si malgré cela vous ne parvenez pas à résoudre le problème, sauvegardez vos fichiers et exécutez "FORMAT. MEM. INTERNE" dans le menu des réglages de support. (Toutes les données seront supprimées.)