

FORMAT. MEM. INTERNE

Supprime tous les fichiers présents sur la mémoire intégrée.


Réglage	Détails
FICHER	Supprime tous les fichiers présents sur la mémoire intégrée.
FICHER + GESTION NO	Supprime tous les fichiers présents sur la mémoire intégrée, puis rétablit le nombre de fichiers et de dossiers à "1".

ATTENTION:

- Toutes les données sur la mémoire intégrée seront supprimées lors du formatage.
Avant de formater, copiez tous les fichiers de la mémoire intégrée sur un ordinateur.
- Le processus de formatage pouvant prendre un certain temps, assurez-vous que la batterie est entièrement chargée ou raccordez l'appareil à un adaptateur secteur.

Affichage de l'élément

- Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.



- Sélectionnez "REGLAGES DES MEDIA" et appuyez sur **OK**.



- Sélectionnez "FORMAT. MEM. INTERNE" et appuyez sur **OK**.

