

ПЕРЕВІРТЕ ПЕРЕМИКАЧ ЗАХИСТУ ВІД ЗАПИСУ КАРТИ

Вимкніть відповідний перемикач захисту на картці SD.