
Пульт дистанційного керування не працює.

Замініть батарею.

Встановіть для „REMOTE“ у меню основних налаштувань значення „ON“.

Пульт дистанційного керування може не працювати поза приміщенням або у місцях з яскравим освітленням.