

Меню зйомки (фотографія)

Ви можете виконати різні настройки, наприклад, яскравість та баланс білого, які відповідають об'єкту або меті зйомки. Крім того, ви можете змінити такі настройки, як якість зображення та підсилення.

Настройка	Докладна інформація
MANUAL SETTING	Параметри зйомки можна встановити вручну. • Вони відображаються лише під час зйомки у ручному режимі.
FACE PRIORITY AE/AF	Визначає облич та автоматично налаштовує яскравість та фокус.
FLASH	Для настройки спалаху.
SELF-TIMER	Використовуйте для групової зйомки.
SHUTTER MODE	Настройки серійної зйомки можна змінити.
IMAGE SIZE	Встановлює розмір зображення (кількість пікселів) для фотографій.
IMAGE QUALITY	Встановлює якість зображення.
GAIN UP	Автоматично налаштовує яскравість об'єкта під час зйомки у темних місцях.
AUTO REC	Дозволяє автоматично починати фотозйомку, фіксуючи зміни яскравості всередині червоної рамки, яка відображається на РК-екрані.