

ЗАВОДСЬКІ НАСТРОЙКИ

Встановлює для усіх параметрів значення за замовчуванням.

- 1 Натисніть , щоб відобразити меню.



- 2 Виберіть „BASIC SETTINGS“ та натисніть .



- 3 Виберіть „FACTORY PRESET“ та натисніть .



- 4 Виберіть „YES“ та натисніть .



- Для всіх налаштувань встановлюються їх значення за замовчуванням.