

**Меню налаштувань носія**

Ви можете налаштувати різні параметри для носія запису.

| Налаштування         | Докладна інформація                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| REC MEDIA FOR VIDEO  | Визначає носій для запису/відтворення відеороликів.                                           |
| REC MEDIA FOR IMAGE  | Визначає носій для запису/відтворення фотографій.                                             |
| FORMAT BUILT-IN MEM. | Видаляє усі файли в інтегрованій пам'яті.                                                     |
| FORMAT SD CARD       | Видаляє усі файли на картці SD.                                                               |
| ERASE ALL DATA       | Виконайте цей процес, якщо вирішили позбутися даного пристрою або передаєте його іншій особі. |