

Меню основних налаштувань

Ви можете налаштувати різні настройки відеокамери, наприклад, фоновий звук тощо.

Настройка	Докладна інформація
CONT. SHOOTING SPEED	Для встановлення інтервалу зйомки під час серійної зйомки.
DEMO MODE	Стисла інформація про спеціальні функції даного пристрою.
AUTO POWER OFF	Якщо встановлено, це параметр попереджує ситуацію, коли користувач забув вимкнути камеру.
OPERATION SOUND	Вмикає або вимикає фоновий звук.
RECORD BUTTON	Відображає кнопку REC на РК-екрані та активує її для використання у якості кнопки START/STOP.
QUICK RESTART	Зменшує енергоспоживання на 1/3 від того, що використовується протягом зйомки, протягом 5 хвилин після закриття РК-екрана.
REMOTE	Дозволяє керувати цим пристроєм за допомогою наданого пульта дистанційного керування.
AUTO FINALIZE	Встановлює можливість зчитування для створених дисків, що дозволяє їх відтворення на пристрої для запису DVD-дисків.
UPDATE	Оновлює функції даного пристрою, встановлюючи останню версію.
FACTORY PRESET	Встановлює для усіх параметрів значення за замовчуванням.