


Зміна носія запису (тільки режим відео)

Вкажіть тип, а також параметрами якості відео для диску, що необхідно записати за допомогою BD/DVD-рекордера. Необхідно здійснити налаштування при створенні DVD-дисків за допомогою BD-рекордера або DVD-дисків із стандартними параметрами якості за допомогою DVD-рекордера.

- 1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



- 2 Виберіть „CHANGE REC. MEDIA“ та натисніть **OK**.



■ Резервне копіювання відеозаписів за допомогою DVD-рекордера

Настройка	Докладна інформація
DVD(AVCHD)	Дозволяє зберегти відеозаписи на DVD-диск в якості HD.
DVD-Video	Дозволяє зберегти відеозаписи на DVD-диск після конвертування до стандартної якості відео.

■ Резервне копіювання відеозаписів за допомогою BD-рекордера

Настройка	Докладна інформація
Blu-ray DISC	Дозволяє зберегти відеозаписи на BD-диск в якості HD.
DVD(AVCHD)	Дозволяє зберегти відеозаписи на DVD-диск в якості HD.
DVD-Video	Дозволяє зберегти відеозаписи на DVD-диск після конвертування до стандартної якості відео.

Попередження щодо резервного копіювання у форматі DVD-Video :

- Конвертування якості HD до стандартної якості відео перевищує час зйомки приблизно в 1,2 рази. (При цьому якість HD оригінального відеозапису зберігається).
- Кожна сцена зберігається у вигляді розділу. У момент перемикання сцен відео призупиняється (пауза), але це не є ознакою несправності.
- Відеознімки не можна зберігати на DVD-R DL-диски (двослойні). Використовуйте DVD-R або DVD-RW диск.

ПРИМІТКИ:

- DVD-диски, які створені із вибраним параметром „DVD-Video“, можна відтворювати на звичайних DVD-плеєрах.
- Під час копіювання фотографій можна вибрати параметр „Blu-ray DISC“ або „DVD“. Якість зображення на фотографіях не зміниться.