
UTILSTREKKELIG Plass

Slette filer eller flytte filer til en PC eller andre enheter.

Skifte ut SD-kortet med et nytt.

Kontinuerlige videoopptak kan ikke settes sammen hvis det ikke er nok plass i internminnet eller på SD-kortet. Kontroller gjenværende plass før du setter sammen videoer.