

Bruk av sensoren

Stryk fingertuppen langs sensoren for jevnere styring.

Mens sensoren trykkes på, beveges markøren automatisk.

Fininnstillinger slik som å flytte markøren en for en, kan utføres ved å trykke på sensoren.

- Se bruksinstruksjoner som du finner i animasjonen på den Detaljert brukerhåndbok.

NB!:

- Sensoren og knappene fungerer ikke hvis du trykker på dem med neglene eller med hansker på.
 - Visningene på skjermen fungerer ikke selv om du trykker på dem.
-