
BACK-UP-meny forsvinner ikke.

Mens USB-kabelen er tilkoblet vises BACK-UP-menyen.