
SETT INN PLATE/ENDRE PLATE

Åpne skuffen på DVD-brenneren, sjekk og tilbakestill DVD-en, lukk deretter skuffen.

Skift platen i DVD-brenneren.