
A dátum/idő nem jelenik meg.

Állítsa be a „KÉPERNYŐMENÜ” opciót a menüben ennek megfelelően.

Állítsa be a(z) „BE” opciót a(z) „KIJELZÉS TÉVÉN” menüben.