
A távirányító nem működik.

Cserélje ki az akkumulátort.

Állítsa a(z) „TÁVOLI” alapvető beállítások menüt a(z) „BE” értékre.

A távirányító lehet, hogy nem fog működni a szabadban vagy erős megvilágítás mellett.